Aplikacje

Wyciszenie dźwięku

Kanały / audycje ulubioneć

Wyczyść pole

Menu

OK – Wybór opcji, wyświetlenie list kanałów

Powrót do poprzedniego menu

Ekran startowy

Głośniej / ciszej

Usługa catchup

Wyszukiwanie

Wybór języka napisów

Wybór języka audio

Przewijaj w tył

Poprzedni

Stop

Nagrywanie

Włącz / wyłącz dekoder

Konto abonenckie

Kasowanie znaku

EPG

Informacje o audycji

Następny / poprzedni kanał TV

Kolorowe przyciski używane do nawigacji w aplikacjach

Opcje dekodera

Pomoc

Przewijaj w przód

Następny

Odtwarzaj

Pauza